

PENEBAR™ SW-55

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ СТАТИЧНИХ ШВІВ

ОПИС

PENEBAR™ SW-55 це бентонітовий шнур із додаванням бетилкаучуку, розроблений спеціально для герметизації статично навантажених швів за рахунок контрольованого розширення та створення позитивного тиску всередині бетонної конструкції. Гнучка форма та контрольоване розширення роблять його ідеальним варіантом для герметизації місць введення комунікацій.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

PENEBAR™ SW-55 може використовуватися для гідроізоляції статичних швів бетонування: горизонтальних і вертикальних. Може використовуватися для з'єднання старого і нового бетону, на поверхнях нестандартної конфігурації та в місцях проходження комунікацій.

Серед основних сфер застосування PENEBAR™ SW-55 можна назвати: підземні споруди, фундаменти, панелі перекриття, тунелі, колодязі, ліфтові шахти, підпірні стіни, резервуари та бетонні труби.

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір: Чорний

Питома вага (ASTM D71): 1.55 ± 0.05

Концентрація летючих речовин (ASTM D6):
1% максимум

Проникнення, 150 гр конус при t 25°C; 5 сек (ASTM D217): 40 ± 5 мм

Температура застосування: -23°C to 52°C

Температура експлуатації: -34°C to 82°C

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Відповідає всім Стандартам сертифікації ЄС No 1907/2006 Стаття 33(1).

УПАКОВКА

Тип А постачається в коробках по 30 м (6 рулонів, 19 мм × 25 мм × 5 мм кожен).

Тип В постачається в коробках по 24 м (6 рулонів, 9 мм × 25 мм × 4 мм кожен).

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- 1) Нанесіть щіткою PENEBAR™ PRIMER товщиною не менше 0.1 мм та шириною 50 мм вздовж всієї лінії монтажу PENEBAR™ SW-55. Залиште на 10-15 хвилин при температурі 25°C, . за нижчої температури – залиште на довше.
- 2) Ребром долоні щільно притисніть PENEBAR™ SW-55 до бетонної поверхні. Впевніться, що шнур монтується вздовж лінії нанесення праймера.
- 3) За необхідності кінці джгута з'єднуються під кутом 45° щільно притискаючись. НЕ МОНТУЙТЕ ВНАХЛЕСТ.
- 4) Зніміть захисну стрічку з PENEBAR™ SW-55.
- 5) Продовжуйте стандартну процедуру бетонування.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Завжди використовуйте PENEBAR™ PRIMER задля недопущення зрушення PENEBAR™ SW-55. Для вертикальних поверхонь в доповнення до PENEBAR™ PRIMER використовуйте дюбель-цвяхи.
- PENEBAR™ SW-55 не можна монтувати ближче, ніж за 50 мм до краю поверхні.
- Для герметизації місць введення комунікацій оберніть PENEBAR™ SW-55 навколо і з'єднайте кінці під кутом.
- В будь-якому випадку, переконайтеся, що PENEBAR™ SW-55 щільно притиснутий до основи.
- PENEBAR™ SW-55 не може використовуватися для герметизації рухомих швів і тріщин.
- PENEBAR™ SW-55 не можна монтувати у воду та на замерзлі поверхні

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання необмежений за умов дотримання температурного режиму (не менше 7° C) в сухому приміщенні в закритій упковці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ТРИМАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.