

PENEBAR™ SW-45 Rapid

Гідропрокладка для статичних швів бетонування

ОПИС

PENEBAR™ SW-45 Rapid унікальний бентонітовий шнур із додаванням бутилкаучуку, що має здатність до швидкого розширення при появі води, що робить його ідеальним рішенням. Для гідроізоляції статичних швів бетонування.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Фундаменти
- Плити
- Підпірні стіни
- Резервуари
- Будь-які інші статичні шви бетонування

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір:

Чорний

Питома вага (ASTM D71):

1.55 ± 0.05

Вміст летючих частин (ASTM D6):

1% максимум

Проникнення, 150 гр конуса при t 25°C; 5сек (ASTM D217):

40 ± 5 mm

Температура застосування:

-23°C to 38°C

Температура експлуатації:

-34°C to 82°C

СТАНДАРТИ

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ СТАНДАРТІВ ЄС
No 1907/2006 СТАТТЯ 33(1).

ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Монтаж **PENEBAR™ SW-45 Rapid** в холодні шви бетонування:

- 1) Нанесіть щіткою PENEBAR™ PRIMER товщиною не менше 0.1 мм шириною 50 мм вздовж лінії монтажу PENEBAR™ SW-45 Rapid. Зачекайте 10-15 хвилин за температури 25°C, за нижчої температури витримайте більше часу.
- 2) Ребром долоні міцно притисніть PENEBAR™ SW-45 Rapid на горизонтальну поверхню. Впевніться, що шнур надійно зафіксований.
- 3) Шнур з'єднується між собою під кутом міцно стискаючись до досягнення потрібної довжини. НЕ МОНТУЙТЕ ВНАХЛЕСТ.
- 4) Зніміть захисну стрічку з уже змонтованого PENEBAR™ SW-45 Rapid.
- 5) Продовжуйте роботи із бетонування в звичному режимі.

ПАКУВАННЯ

Тип А постачається по 30 м в коробці (6 рулонів, 19 мм × 25мм × 5 м).

Тип В постачається по 24 м в коробці (6 рулонів, 9 мм × 25 мм × 4 м кожен).

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання в сухому приміщенні за температури не менше 7°C в непошкодженій упаковці - необмежений.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ТРИМАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

ШВИДКІСТЬ РОЗШИРЕННЯ

ПРІСНА ВОДА:

24 години 140% розширення

48 годин 175% розширення

72 години 190% розширення

120 годин 210% розширення

Видимі ознаки розтріскування по краям зразка
Розщеплення по краям; обидва кінці розкрилися як квітка
Більш виражене розщеплення по краям
Масштаб розширення зразка робить неможливим подальше дослідження

PENEBAR™ SW-45 Rapid

S

Морська вода:

24 годин	107% розширення	немає видим ознак розриву
48 годин	112% розширення	немає видим ознак розриву
72 годин	114% розширення	немає видим ознак розриву
120 год	118% розширення	немає видим ознак розриву

ОСОБЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Завжди використовуйте PENEBAR™ PRIMER для забезпечення нормальної адгезії та запобігання зрушенню PENEBAR™ SW-45 Rapid. Для вертикальних швів, крім PENEBAR™ PRIMER використовуйте дюбель-цвяхи.

- Розміщуйте PENEBAR™ SW-45 Rapid не ближче 50 мм до краю бетонної поверхні. Якщо використовуєте «замок» розміщуйте PENEBAR™ SW-45 Rapid на дні.

- У разі використання PENEBAR™ SW-45 Rapid для герметизації труб та інших комунікацій, розміщуйте його навколо, міцно притискаючи та з'єднуючи краї під кутом 45°.

- В будь-якому випадку, PENEBAR™ SW-45 Rapid має бути міцно притиснутий до основи вздовж всієї лінії інсталяції.

- PENEBAR™ SW-45 Rapid не підходить для рухомих швів

- PENEBAR™ SW-45 Rapid не можна монтувати у воді або на замерзлу поверхню.